



## アジルフオン PRO アカウント設定方法

- (1) 初めに
- (2) 基本ネットワーク設定
- (3) SIP 設定
- (4) インターネット電話設定
- (5) 発着信の確認
- (6) 注意事項

---

### (1) 初めに

nokia E61 , Softbank X01NK (今後は、両端末とも E61 と表記します)を使用した、agilephone PRO の設定方法を記載します。キーの名称、本体部位の名称は、E61 の取扱説明書「キーと各部の名称」に準拠致します。

本設定方法による、機器の不具合等は保障致しかねます。基本的にはお客様責任にて設定をお願い致します。また、SIP サーバーアドレスは、"sip.agile.ne.jp"を前提としております。他アジルフオン sip サーバーの場合は、都度読み変えてお試下さい。

### (2) 基本ネットワーク設定

#### wifi の設定

[メニュー]> [ツール]> [設定]> [接続]と選択します。

[アクセスポイント]を選択します。

オプション[左ソフトキー]を押し、[新規アクセスポイント] > [デフォルト設定を使用] を選択します。

[接続名]は、任意の名称を付けます (例: Agile wifi)

[データベアラ]は、[ワイヤレス LAN]を選択します。

[WLAN ネットワーク名]は、接続するネットワーク名を入力するか、ネットワーク名にて検索し、選択します。

[ネットワーク状態] [WLAN ネットワークモード] [WLAN セキュリティモード] [WLAN セキュリティ設定] は、接続する wifi の形式に合わせて設定します。

#### FON(FON\_AP への接続)の設定

FON のパブリックネットワークを使用する場合は、下記 URL から「SYMBIAN のための FON WIFI コネクション マネージャー」をダウンロードし、E61 へインストールしておくことをお勧めします。

<http://www.fon.com/jp/download>

インストールが終了したら、[メニュー]> [インストール]から、[FON WiFi]を選んで、起動します。

オプション[左ソフトキー]を押し、[Settings]を選択します。

[Connection]は、[Automatic connect]を選択し、[WiFi scan]は[Every minute]を選択します。

[User name]と、[Password]には、FON の User name と Password を入力します。

これで、[FON WiFi]を起動させると、現在圏内にいる FON\_AP に接続されます。

---

### (3) SIP 設定

[メニュー]> [ツール]> [設定]> [接続]と選択します。

[SIP 設定]を選択します。

オプション[左ソフトキー]を押し、[新規追加] > [デフォルトプロファイルを使用] を選択します。

[プロファイル名]は、任意の名称を付けます (例: AgilephonePRO)

[サービスプロファイル]は、[IETF]を選びます。

[デフォルトアクセスポイント]は、作成した wifi 接続、もしくは FON 接続を選択します。

[公開するユーザー名]は、[ sip: [アジルフオンナンバー@sip.agile.ne.jp](mailto:アジルフオンナンバー@sip.agile.ne.jp) ]と入力します。

[圧縮を使用]は、[いいえ]を選択します。

[登録]は、[常にオン]を選択します。

[セキュリティ使用]は、[いいえ]を選択します。

[プロキシサーバ]を選択します。

[プロキシサーバアドレス]は、[ sip:sip.agile.ne.jp ]と入力します。

[領域]は、[sip.agile.ne.jp]と入力します。

[ユーザー名]は、[アジルフオンナンバー]を入力します。

[パスワード]は、[アジルフオンパスワード]を入力します。

[ルーズルーティング許可]は、[はい]を選択します。

[転送タイプ]は、[自動]を選択します。

[ポート]は[5060]を入力します。

戻る[右ソフトキー]を押します。

[登録サーバ]を選択します。

[登録サーバアドレス]は、[ sip:sip.agile.ne.jp ]と入力します。

[領域]は、[sip.agile.ne.jp]と入力します。

[ユーザー名]は、[アジルフオンナンバー]を入力します。

[パスワード]は、[アジルフオンパスワード]を入力します。

[転送タイプ]は、[自動]を選択します。

[ポート]は[5060]を入力します。

戻る[右ソフトキー]を押します。

戻る[右ソフトキー]を押し、[SIP 設定]メニューへ戻ります。

設定が正しければ、設定したプロファイル名の下に[登録済み]と表示されます。

戻る[右ソフトキー]を押し、[接続設定]メニューへ戻ります。

つづいて、インターネット電話設定へ移ります。

#### (4) インターネット電話設定

[インターネット電話設定]を選択します。

オプション[左ソフトキー]を押し、[新規プロフィール] を選択します。

[名前]を入力します。(例: agilephonebiz)

先ほど設定した、[SIP プロファイル]を選択します(例: Agilephonebiz)。

戻る[右ソフトキー]を押します。

戻る[右ソフトキー]を押します。

戻る[右ソフトキー]を押します。

終了[右ソフトキー]を押します。

#### (5) 発着信の確認

[メニュー] > [ツール] > [設定] > [接続] と選択します。

[データ通信]を選択し、[オンライン時間]を[無制限]にします。

戻る[右ソフトキー]を押します。

戻る[右ソフトキー]を押します。

終了[右ソフトキー]を押します。

[メニュー] > [ツール] > [設定] > [通話] と選択します。

[デフォルト電話タイプ]を[インターネット]と選択します。

戻る[右ソフトキー]を押します。

終了[右ソフトキー]を押します。

戻る[右ソフトキー]を押します。

終了[右ソフトキー]を押します。

任意の電話番号を入力し、[開始キー]を押します。

AgilephonePRO 経由で、電話が掛かりますので、音声を確認します。

AgilephonePRO にて設定された電話番号へダイヤルし、E61 が正常に着信するのを確認します。